

Div. :	Descrizione - Tipologia Apparati o servizi	Data / rev.	Uso
Area Tecnica	Manuale configurazione - ATA Linksys PAP2	11-07-2011 / 01	Pubblico

LINKSYS PAP2 Adattatore Telefonico Analogico



COLLEGAMENTO FISICO APPARATO

Effettuate il collegamento fisico dell'apparato seguendo le semplici istruzioni di seguito indicate:

- inserite il cavo Ethernet rj-45 nella porta Ethernet dell'ATA Linksys PAP2;
- collegate l'altra estremità del cavo alla Vostra LAN;
- collegate l'alimentatore fornito all'ATA Linksys PAP2 e alla presa di corrente;
- collegate il Vostro telefono analogico alla porta "Phone 1" dell'ATA Linksys PAP2.

Una volta completate le connessioni come indicato, si accenderanno i led:

- **Power** Acceso indica che l'ATA è alimentato alla presa di corrente.
- **Ethernet** Acceso indica che il collegamento "fisico" tra la Vostra LAN e l'ATA funziona correttamente. Lampeggiante durante la trasmissione o la ricezione dei dati da o verso la Vostra LAN.
- Phone 1/2 Acceso indica che vi siete registrati al servizio voip e che potete effettuare chiamate. Lampeggiante durante la ricezione o l'invio di chiamate telefoniche.

ACCESSO ALL'APPARATO

- alzate il ricevitore e componete "****" (4 asterischi, senza virgolette);
- vi risponderà una voce che vi dirà: "Configuration menu. Please enter option followed by the end key or hang up to exit"
- digitate "110#", a questo punto la voce vi scandirà (in inglese), numero per numero, l'indirizzo IP dell'adattatore (sono 4 serie di numeri intervallate da punti, ("DOT"); segnatevi questo indirizzo e riagganciate il ricevitore.

Una volta completati i collegamenti precedentemente descritti, potete procedere con la configurazione del Linksys PAP2.

1. Verificate che la porta LAN del vostro PC sia configurata per ottenere l'assegnazione automatica dell'indirizzo IP.

Div. :	Descrizione - Tipologia Apparati o servizi	Data / rev.	Uso
Area Tecnica	Manuale configurazione - ATA Linksys PAP2	11-07-2011 / 01	Pubblico

Eseguite un click su "Start \ Impostazioni \ Rete e connessioni remote" e nella finestra che sarà visualizzata effettuate un doppio click su "Connessione alla rete locale (LAN)".

Nella nuova finestra visualizzata eseguite un click sul pulsante "Proprietà" e a seguire un doppio click su "Protocollo Internet (TCP/IP)".

A questo punto verificate che sia attiva l'opzione "*Ottieni automaticamente un indirizzo IP*", se così non fosse modificate l'impostazione e confermate con il pulsante "*OK*". Una volta ultimata la verifica chiudete le finestre sin qui aperte.

oprietà - Protocollo Interne	t (TCP/IP)	?
Generale		
È possibile ottenere l'assegnazi rete supporta tale caratteristica. richiedere all'amministratore di re	one automatica delle impostazioni In caso contrario, sarà necessari ete le impostazioni IP corrette.	IP se la o
Ottieni automaticamente u	un indirizzo IP	
C Utilizza il seguente indirizz	to IP:	Ĩ
Indirizzo IP:	1. 1. st	Ī
Subnet mask:	 (c) (c) 	Ĩ
Gateway predefinito,	1 4 A	1
 Ottieni indirizzo server DN 	S automaticamente	
C Utilizza i seguenti indirizzi	server DNS:	
Server DNS preferito;	A. 10 15	1
Server DNS alternativo		1
2		
	Ava	nzate
		-0-
	OK	Annulla

2. Verificate quale indirizzo IP è stato assegnato al vostro Linksys PAP2.

Accedete in configurazione sul vostro router e tra le informazioni sullo stato della "LAN" oppure sul "DHCP client" controllate quale indirizzo IP è stato assegnato al vostro Linksys PAP2 e annotatelo.

3. Aprite il vostro web browser (ad es. Internet Explorer), inserite l'indirizzo IP del vostro Linksys PAP2 e selezionate "Invio".

Sarà visualizzata la pagina iniziale per la configurazione dell'apparato mostrata nella figura che segue.

LINKSYS A Division of Disco Systems, I	B ^e				Firmware Version: 2.0.12(LS)
		Phone Adapter w	ith 2 Ports for Voice-Ove	er-IP	PAP2
Voice	Info System	SIP Provisioning R	legional Line 1 Line 2	User 1 User 2	
		Advanced Viet	w (switch to basic view)		<u>User Login</u>
System Informatio	n				
	DHCP: Host Name: Current Netmask: Primary DNS: Secondary DNS:	Enabled Liksys-PAP2	Current IP: Domain: Current Gateway:		
Product Informatio	n				
	Product Name: Software Version MAC Address:	PAP2-NA 2.0.12(LS) 001217FC32AA	Serial Number: Hardware Version: Client Certificate:	FH900DC85603 0.03.4 Installed	

Div. :	Descrizione - Tipologia Apparati o servizi	Data / rev.	Uso
Area Tecnica	Manuale configurazione - ATA Linksys PAP2	11-07-2011 / 01	Pubblico

4. Eseguite un click sulla voce di menu "Admin Login" e poi su "Switch to advanced view".

IMPORTANTE: le modifiche apportate non saranno effettive prima del salvataggio ("Save Settings").

CONFIGURAZIONE VIA WEB BROWSER

Prima di procedere con la configurazione del vostro Linksys PAP2 via web browser è importante che vi assicuriate di avere a disposizione i dati relativi a **Username** e **Password** del servizio VoIP ricevuti dal provider alla sottoscrizione.

Parametri System

Eseguite un click sulla voce "System" e inserite i valori come mostrato nella figura di seguito riportata.

		Phone Adapter wi	th 2 Ports for Voice-Ov	er-IP	PAP2
Voice	Info System S	IP Provisioning R	egional Line 1 Line 2	User 1 User 2	
		Advanced View	v (switch to basic view)		Usei
tem Configuratio					
	Restricted Access			-	
	Domains: Enable Meb Server:		Web Server Port	180	
	Enable Web Admin		Admin Deservel		
	Access:	l hez -	AdmitPasswa		
Connection Typ	User Password:				
t connection Typ	DHCP	ues x			
	Static IP:	1,000	NetMask		
	Gateway:				
Optional Networl Configuratio	k N	•			
	HostName:	LinkSys-PAP2T	Domain:		
	Primary DNS:	Primary DNS - TLI	Secondary DNS:	Secondary DNS - TLI	
	DNS Server Order:	Manual DHCP	DNS Query Mode:	Sequential 💌	
	Syslog Server:		Debug Server:	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	Debug Level:		Primary NTP Server:		

Attenzione: Se sulla vostra LAN vengono utilizzati degli indirizzi IP statici è necessario impostare a "NO" l'opzione "DHCP" e inserire i valori "Static IP, Netmask, Gateway, Primary DNS e Secondary DNS" adeguati in modo tale da non generare conflitti nella rete.



Div. :	Descrizione - Tipologia Apparati o servizi	Data / rev.	Uso
Area Tecnica	Manuale configurazione - ATA Linksys PAP2	11-07-2011 / 01	Pubblico

Parametri SIP

Eseguite un click sulla voce "SIP" e inserite i valori come mostrato nella figura di seguito riportata.

LINKSYS A Division of Cisco Systems, Inc.	0						Firmware M	ersion: 3.1.10(LSo)
	n	Phone Adapter	with 2 Po	rts for Vo	iice-Ove	r-IP	1	PAP2
Voice	Info System SI	P Provisioning	Regional	Line 1	Line 2	User 1 User 2		
		Advanced V	fiew (switch	h to basic	<u>view)</u>			<u>User Login</u>
SIP Parameters								
	Max Forward	70		Max Redire	ction:	5		
	May Bith	0		SIP LISER &	vent Name:			
	max ridui.			SIP Reg Us	er Agent			
	SIP Server Name:	I\$VERSION		Name:	10/10/10/10			
	SIP Accept Language			DTMF Relay Type:	/ MIME	application/dtmf-rel		
	Hook Flash MIME Type	application/hook-fla		Remove La	st Reg:	yes •		
	Use Compact Header:	no 💌		Escape Dis	play Name:	no 💌		
	Softswitch Features:							
SIP Timer Values (sec)								
	SIP T1:	5		SIP T2:		4		
	SIP T4	5		SIP Timer B	(32		
	SIP Timer F	32		SIP Timer H		32		
	SIP Timer D:	32		SIP Timer J		32		
	INIVITE Expires:	240		ReINVITE E	ynires:	30		
	Reg Min Expires:	1		Reg May F	nires:	7200		
	Reg Retry Intyl	20		Reg Retry I	one Intyl	1200		
RTP Parameters	rieg rieu y men.	100		riegiten ji	wightin	11200		
TTP Parameters	RTP Port Min:	13456		RTP Port M	ax:	16482		
	RTP Packet Size:	0.030		Max RTP IC	MP Enr:	0		
	RTCP Tx Interval:	0		No UDP Ch	ecksum:	no 🔹		
	Stats in BYE:	no 💌						
SDP Payload Types								
	NSE Dynamic Payload	100		AVT Dynar 0708-48 D	nic Payload	t 101		
	Payload:	1		Payload:	ynamic	98		
	G726r24 Dynamic Payload:	97		G726r32 D Payload:	/namic	2		
	G726r40 Dynamic Pavload:	96		G729b Dyn Pavload	amic	99		
	NSE Codec Name:	NSE		AVT Codeo	Name:	telephone-event		
	G711u Codec Name:	PCMU		G711a Cod	ec Name:	PCMA		
	G726r16 Codec Name	G726-16		0726r24 C	odec Name	G726-24		
	G726r32 Codec Name	G726-32		G726r40 C	odec Name	G726-40		
	G723 Codec Name	6723		07280 000	ec Name.	1072380		
NAT Support Parameters		lanco.						
	Handle VIA received:	yes +		Handle VIA	rport	yes +		
	Insert VIA received:	yes 💌		Insert VIA r	port:	yes •		
	Substitute VIA Addr:	no 💌		Send Resp Port	To Src	no 💌		
	STUN Enable:	yes 💌		STUN Test	Enable:	ives -		
	STUN Server:	STUN Server - TLI		EXT IP:				
	EXT RTP Port Min:			NAT Keep .	aive intvi:	115		-
								CISCO SYSTEMS
		Save Se	ettings	Canc	el Setting	js 🛛		مينالليبييناليب

Parametri Line

Eseguite un click sulla voce "Line 1" e inserite i valori come mostrato nella figura di seguito riportata.



Div. :	Descrizione - Tipologia Apparati o servizi	Data / rev.	Uso
Area Tecnica	Manuale configurazione - ATA Linksys PAP2	11-07-2011 / 01	Pubblico

LINKSYS A Division of Cisco Systems, Inc.					Firmware Version: 3.1.10(LSo)
	-	Phone Adapte	r with 2 Ports for Voice-Ove	r-IP	PAP2
Voice	Info System SI	P Provisioning	Regional Line 1 Line 2	User 1 User 2	
		Advanced	View (switch to basic view)		<u>User Login</u>
Streaming Audio Server	Line Enable:	yes 🔹			
(010)	SAS Enable:	no 💌	SAS DLG Refresh	30	
	SAS Inbound RTP Sink:				
NAT Settings					
	NAT Mapping Enable:	yes 💌	NAT Keep Alive Enable:	yes 💌	
	NAT Keep Alive Msg:	\$NOTIFY	NAT Keep Alive Dest:	\$PROXY	
Network Settings					
	SIP TOS/DiffServ Value:	0x68	Network Jitter Level:	medium 💽	
	RTP TOS/DiffServ	0xb8	Jitter Buffer	up and down 💌	
SIP Settings	V dius.		Aquatition		
	SIP Port:	5060	SIP 100REL Enable:	yes 🔹	
	EXT SIP Port:	[Auth Resync-Reboot:	yes 💌	
	SIP Proxy-Require:		SIP Remote-Party-ID:	yes 💌	
	SIP GUID:	no 💌	SIP Debug Option:	none	
	RTP Log Intvl:	0	Restrict Source IP:	no 💌	
	Referor Bye Delay:	4	Delay:	0	
	Referee Bye Delay:	0	Refer-To Target Contact:	no 💌	
	Sticky 183:	no 💌			

NOTA: L'account SIP è l'iscrizione registrata su un server VOIP che consente l'accesso ai servizi VoIP offerti dal server stesso. Esso è composto da **Username**, coincidente con il numero telefonico a Voi assegnato e **Password** (codice di accesso segreto) mediante i quali potete accedere ai servizi telefonici del provider VOIP.

Call Feature Settings				
	Blind Attn-Xfer Enable	no 🕶	MOH Server:	1
	Xfer When Hangup		Conference Bridge	
	Conf: Conference Bridge		URL:	J
	Ports:	3 -		
oxy and Registration				
	Proxy:	Proxy TLI	Use Outbound Proxy:	no 👻
	Outhound Provv:		Use OB Proxy In	20 -
	Devident Hoxy.		Dialog:	
	Register:		Make Call Without Reg	
	Register Expires:	300	Ans call without Reg.	yes 📶
	USE DINS SRV:		DNS SKV Auto Prefix Provy Redundency	
	Proxy Fallback Intyl:	3600	Method	Normal 💌
	Voice Mail Server:		Mailbox Subscribe	
ubeerikor loformation	Cheve Associated in Provide Con-		Expres.	
and a second and a second and a second		11		Numero Volo TLL
	Display Name:	Numero Volp I LI	User ID:	
	Password:	Pass. Voip TLI	Use Auth ID:	l hes 🔺
	Auth ID:	Numero Voip TLI		-
	Mini Certificate:			_
	SRTP Private Key:	1		
pplementary Service				
Subscription	Call Waiting Serv:	no -	Block CID Serv:	
	Block ANC Serv.	Ves -	Dist Ring Serv:	Ves -
	Cfwd All Serv:	no 💌	Cfwd Busy Serv:	no 💌
	Cfwd No Ans Serv:	no 📼	Cfwd Sel Serv:	no 🔹
	Cfwd Last Serv:	no 👻	Block Last Serv:	no 💌
	Accept Last Serv:	yes -	DND Serv:	no 💌
	CID Serv:	yes 💌	OVVCID Serv:	yes 💌
	Call Return Serv:	yes 🛥	Call Back Serv:	no 💌
	Three Way Call Serv:	no 🖵	Three Way Conf Serv	no 🖃
	Attn Transfer Serv:	no 🔻	Unattn Transfer Serv:	no 💌
	MM Serv:	no 💌	VMM Serv:	yes 💌
	Speed Dial Serv:	yes 💌	Secure Call Serv:	no 💌
	Referral Serv.	no 🛨	Feature Dial Serv:	no 💌
	Service Appouncement Serv	no 💌		



Div. :	Descrizione - Tipologia Apparati o servizi	Data / rev.	Uso
Area Tecnica	Manuale configurazione - ATA Linksys PAP2	11-07-2011 / 01	Pubblico

	RTP Port Min:	13456	RTP Port Max:	16482	
	RTP Packet Size:	0.030	Max RTP ICMP Err:	0	
	RTCP Tx Interval:	0	No UDP Checksum:	no 💌	
	Stats in BYE:	no 💌			
DP Payload Types					
	NSE Dynamic Payload:	100	AVT Dynamic Payload	101	
	INFOREQ Dynamic		G726r16 Dynamic	98	
	Payload: G726r24 Dynamic		Payload: G726r32 Dynamic		
	Payload:	97	Payload:	2	
	G726r40 Dynamic Pavload:	96	G729b Dynamic Pavload	99	
	NSE Codec Name:	NSE	AVT Codec Name:	telephone-event	
	G711u Codec Name:	РСМИ	G711a Codec Name:	PCMA	
	G726r16 Codec Name:	G726-16	G726r24 Codec Name	G726-24	
	G726r32 Codec Name:	G726-32	G726r40 Codec Name	G726-40	
	G729a Codec Name:	G729a	G729b Codec Name:	G729ab	
	G723 Codec Name:	G723		×	
pport Parameters					
	Handle VIA received:	yes +	Handle VIA rport	yes 🔻	
	Insert VIA received:	yes •	Insert VIA rport:	yes •	
	Substitute VIA Addr:	no 💌	Send Resp To Src	no 🗾	
	STUN Enable:	yes •	STUN Test Enable:	123 -	
	STUN Server:	STUN Server - TLI	EXT IP:		
	EXT RTP Port Min:		NAT Keep Alive Intvit	15	
					Canal of

Audio Configuration					
	Preferred Codec:	G711a 💌	Silence Supp Enable:	no 💌	
	Use Pref Codec Only:	no 💌	Silence Threshold:	medium 💌	
	G729a Enable:	yes 💌	Echo Canc Enable:	yes 💌	
	G723 Enable:	yes 💌	Echo Canc Adapt Enable:	yes 💌	
	G726-16 Enable:	yes 💌	Echo Supp Enable:	yes 💌	
	G726-24 Enable:	yes 🔻	FAX CED Detect Enable:	yes 💌	
	G726-32 Enable:	yes 🔻	FAX CNG Detect Enable:	yes 🔽	
	G726-40 Enable:	yes 🗸	FAX Passthru Codec:	G711a 👻	
	FAX Codec Symmetric:	yes 🔻	FAX Passthru Method:	ReINVITE -	
	DTMF Tx Method:	InBand 💌	FAX Process NSE:	yes 💌	
	Hook Flash Tx Method	None 💌	FAX Disable ECAN:	yes 💌	
	Release Unused Codec:	yes 💌			
Dial Plan					
	Dial Plan:	(*xx 00 11[2358]S0 0[1-9]xxxxxx	x. 3[234689]xxxxxxxS0	ī	
	Enable IP Dialing:	no 🔻	Emergency Number:		
FXS Port Polarity Configuration	_				
	Idle Polarity:	Forward 💌	Caller Conn Polarity:	Forward 💌	
	Callee Conn Polarity:	Forward 💌			
					CISCO SYSTEMS
					.dtdt.
		Save Settings	Cancel Setting	IS	httillthaatillthfi®

Al termine selezionate il pulsante "Save Settings" per salvare i dati di configurazione inseriti.